

Система управления FlexGain View. Программное обеспечение

Руководство по установке программного обеспечения

6665-007-69643912-16 03 РУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата											
						6665-007-69643912-16 02 ТР									
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Разраб.	Гаврилов А.				Система управления FlexGain View v.3.4 Технологическая карта эксплуатации					Лит.	Лист	Листов			
Пров.	Миклашевич											1	6		
Н. контр.	Денисьева									АО «Группа компаний НАТЕКС»					
Утв.	Перепелкин														

Данный документ содержит необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего установку программного комплекса “Система управления FlexGain View. Программное обеспечение” (Далее кратко -Программный комплекс FGV) .

Установка комплекса программных средств управления «**FlexGain View**» происходит с дистрибутивных DVD-дисков (или CD-дисков или других цифровых носителей информации).

Рекомендуется скопировать содержимое диска на рабочий стол компьютера и производить установку от туда.

В комплектации менеджера W (FGView-Manager-W) установка менеджера осуществляется с одного дистрибутивного диска и на один хост (компьютер, ноутбук, сервер) запуском одного инсталлятора install (исполняемый файл Setup.exe) из папки FGView-Manager-W.

В комплектациях менеджера EX и RX (FGView-Manager-EX и FGView-Manager-RX) установка серверной и клиентской частей программного обеспечения менеджера разделены. Установка серверной части менеджера осуществляется с дистрибутивного диска сервера и на сервер запуском одного инсталлятора install (Setup.exe) из папки FGView-Manager-EX или FGView-Manager-RX. Возможен вариант с множеством серверов, а именно: сервер основной и резервный, сервер нижнего, промежуточного, высшего уровней. В таких вариантах для каждого сервера поставляется свой дистрибутивный диск с инсталляторами серверной части программного обеспечения.

В комплектациях менеджера EX и RX установка клиентской части программного обеспечения менеджера осуществляется с дистрибутивных дисков консолей. Для каждой консоли поставляется свой дистрибутивный диск. Установка производится запуском инсталлятора клиентской части setup.exe из папки FGView-Manager-EX или FGView-Manager-RX.

Серверная и клиентская часть прикладных дополнительных программных модулей (функциональных модулей и модулей интеграции оборудования) устанавливается с этих же дистрибутивных дисков запуском инсталляторов setup.exe из папок с именами этих модулей.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №				Инв. № дубл.				Подп. дата											
осуществляется с дистрибутивного диска сервера и на сервер запуском одного инсталлятора install (Setup.exe) из папки FGView-Manager-EX или FGView-Manager-RX. Возможен вариант с множеством серверов, а именно: сервер основной и резервный, сервер нижнего, промежуточного, высшего уровней. В таких вариантах для каждого сервера поставляется свой дистрибутивный диск с инсталляторами серверной части программного обеспечения. В комплектациях менеджера EX и RX установка клиентской части программного обеспечения менеджера осуществляется с дистрибутивных дисков консолей. Для каждой консоли поставляется свой дистрибутивный диск. Установка производится запуском инсталлятора клиентской части setup.exe из папки FGView-Manager-EX или FGView-Manager-RX. Серверная и клиентская часть прикладных дополнительных программных модулей (функциональных модулей и модулей интеграции оборудования) устанавливается с этих же дистрибутивных дисков запуском инсталляторов setup.exe из папок с именами этих модулей.																								
Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата				
										6665-007-69643912-16 02 ТР										Лист				
																				2				

При запуске каждого инсталлятора запрашивается имя пользователя, организация, серийный номер и отображается переключатель. Имя пользователя и организация указываются по усмотрению Администратора (допустимы русские буквы), но не менее одного символа (Например, в качестве имени пользователя можно указать admin, а в поле Организация ввести Предприятие1). Переключатель необходимо использовать по умолчанию, а именно: выбрать значение «для всех пользователей данного компьютера».

Серийный номер хранится в файле sn.txt в папке этого программного модуля на носителе дистрибутива.

Инсталляция программных компонент осуществляется в рабочую папку

C:\FGView Manager. При инсталляции серверной части на рабочем столе сервера создается иконка «Запуск СУ», которая осуществляет запуск сервера СУ (выполняет вызов файла mq_ctl.exe). Локальная консоль запускается нажатием кнопки «Консоль» в окне администратора менеджера после запуска сервера СУ. При инсталляции клиентской части на отдельную консоль на рабочем столе хоста-консоли создается иконка «Консоль СУ», которая осуществляет запуск удаленной консоли (выполняет вызов файла NMSConsole.exe).

Ниже на рис. 1 показан примерный вид диалогового окна, открывающегося при запуске инсталлятора. Серийный номер находится в файле sn.txt на диске с инсталлятором, а так же в сопроводительных документах.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. дата		
Изм.		Лист	№ докум.		Подп.	Дата		6665-007-69643912-16 02 ТР	Лист
									3



Рисунок 1

Необходимо дождаться выполнения всех процессов инсталлятора и появления сообщения «Установка завершена успешно». После этого необходимо перезагрузить компьютер.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	6665-007-69643912-16 02 ТР			Лист
								4

Рисунок 1 Необходимо дождаться выполнения всех процессов инсталлятора и появления сообщения «Установка завершена успешно». После этого необходимо перезагрузить компьютер.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата