

Наименование курса	Длительность, дней	Мин. группа, чел.	Макс. Группа, чел.
Настройка и техническое обслуживание систем передачи синхронной цифровой иерархии уровня STM-1 FlexGain A155	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание систем передачи синхронной цифровой иерархии уровня STM-16 FlexGain A2500 eXtra	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание систем передачи синхронной цифровой иерархии уровня STM-1/4/16 FlexGain A155 и FlexGain A2500 eXtra (объединенный курс)	3	2	8
Настройка и техническое обслуживание систем передачи синхронной цифровой иерархии уровня STM-1/4/16 FG-FOM-MS-16	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры гибкого мультиплексора NATEKS MMX обновлённой версии	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры гибкого мультиплексора NATEKS MMX обновленной версии Nateks-MMX, V1 (SDH Версия)	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры гибкого мультиплексора NATEKS MMX обновлённой версии, Nateks-MMX, V2	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры гибкого мультиплексора NATEKS MMX обновленной версии Nateks-MMX, V3	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры гибкого мультиплексора NATEKS MMX обновленной версии Nateks-MMX, V3 MPLS	3	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры FlexDSL ORION3	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры FlexDSL ORION2	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры Megatrans-4	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры Megatrans-3L	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры Megatrans-3L (радиоомегатранс)	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры Megatrans-3M	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание мультиплексора FG-PLEX и кросс-коммутатора FG-4XE NG	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры оптических PDH мультиплексоров FG-FOM4/4E	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры оптических PDH мультиплексоров FG-FOM16/16E	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры оптических PDH мультиплексоров FG-FOM16OG	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание систем передачи синхронной цифровой иерархии уровня STM-1/4 FG-FOM16L2 и FG-FOM155L2 (объединенный курс)	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры оптических SDH мультиплексоров FG-FOM10GL2	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры оптических SDH мультиплексоров доступа FG-FOM10GL2, V1	2	2	8

Настройка и техническое обслуживание систем передачи синхронной цифровой иерархии уровня STM-1/4 FG-FOM16L2, FG-FOM155L2 и уровня STM-16 FG-FOM2,5GL2 (объединенный курс)	3	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры DLC	1	2	8
Настройка канала служебной связи в составе ЦСП Megatrans-3L	1	2	8
Настройка оборудования серии VoiceCom 100 и 200	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание оборудования абонентского доступа MSAN (VoiceCOM 8000)	2	2	8
Построение VoIP сетей на основе оборудования VoiceCom	1	2	8
Монтаж и настройка цифрового оборудования системы служебной радио связи (Радио по оптике)	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание оборудования Nateks-Multilink L	1	2	8
Построение IP-сетей на основе оборудования NetXpert (Коммутаторы L2)	1	2	8
Построение L3 IP-сетей на основе оборудования NetXpert (Коммутаторы L3)	1	2	8
Коммутация. Основы построения сетей и эксплуатация.	2	2	8
Маршрутизация. Основы построения сетей и эксплуатация.	3	2	8
IP-технологии. Маршрутизация и коммутация. Полный курс.	3	2	8
Настройка и техническое обслуживание блока передачи/приема команд РЗ и ПА (сухие контакты) оборудования MMX-PW (V1).	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание конвертора IP/СПВ (FG-ACE-CON-VF/Eth). Настройка и техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса для радиовещания серии FGV-Lin-R	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание оборудования абонентского доступа MSAN (VoiceCOM 8000)	2	2	8
Настройка и техническое обслуживание ЭПУ (систем электропитания) типа PS-48	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание оборудования абонентского доступа DSLAM (FG-ACE-VC-24/48)	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание аппаратуры TDMoE, V3	1	2	8
Настройка и техническое обслуживание оборудования радиодоступа Nateks Multilink-E-band	1	2	8
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Megatrans-3L и Nateks MMX	2	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Megatrans-4/Orion 2 и Nateks MMX	2	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Megatrans-4/Orion 2	1	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Megatrans-3L/Orion и Megatrans-4/Orion 2	2	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Megatrans-4/Orion 2, Nateks MMX и FG-FOM4E-RM	2	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Orion/Orion 2, DLC-1100E, DSLAM ACE16/48	3	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Nateks MMX	1	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для SDH-оборудования (производства Натекс) со сквозным провизионингом	3	2	4
Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Nateks MMXv3-MPLS	1	2	4

Инсталляция, настройка и эксплуатация системы управления FlexGain View 3.x. для оборудования Nateks MMXv3-MPLS с провизионингом	2	2	4
---	---	---	---